


NT 65/2 Eco *VEX Español








www.karcher.com


5.961-013 A2005443 07/03

















Advertencias importantes

Antes de la puesta en marcha del aparato le rogamos se lea con detenimiento las informaciones del Manual de Servicio.

Informe inmediatamente al distribuidor sobre roturas en el transporte.

Protección del medio ambiente

Las sustancias para el servicio como combustible, aceite, detergente y el material de entretenimiento sucio se deben entregar en un punto de recogida previsto para el caso.



El material de embalaje, los recipientes de metal y plástico se deben llevar al correspondiente reciclaje.

Eliminación de aparatos viejos

Su distribuidor especializado Kärcher le informará sobre una eliminación ecológica.

Uso conforme a los fines

- Esta aspiradora es un aparato de limpieza para uso industrial.
- El aparato está destinado para la limpieza húmeda y seca de paredes y suelos en viviendas, comercios y locales industriales bajo la observancia de este Manual de Instrucciones.
- La temperatura ambiente no sobrepasará los 40 °C durante el uso del aparato.

Aspiración en seco



🛂 Atención!

Al aspirar no retirar nunca el filtro plegado plano.




Al aspirar polvo muy fino puede emplearse adicionalmente una bolsa de filtro de papel o un filtro de membrana (accesorio especial).

Montaje de la bolsa de papel de filtro



 Desenciavar el cabezal aspirador y desmontarlo




 Insertar la bolsa de filtro de papel

@s instrucciones de servicio y las indicaciones de segufidad núm. 5.956-249 se deben leer imprescindiblemente antes de la primera puesta en servicio! Este aparato es apropiado para el uso a escala industrial, p. ej. en hoteles, centros escolares, hospitales, fábricas, tiendas comerciales, oficinas y empresas dedicadas al alquiler.

)*Click*(

 Colocar el cabezal aspirador y enclavarlo



Calar el enchufe de la red

 Conectar el aparato y ponerlo en funcionamiento

Limpieza del filtro

Power Filter Clean




Su aspiradora cuenta con un novedoso sistema de limpieza de filtro – especialmente eficaz cuando se trata de polvo muy fino.

Cuando mantenga la tecla del asa oprimida unos 5 a 10 segundos, el filtro de pliegos planos se limpiará con un golpe de aire automático (ruido pulsante)

Para ello tendrá que activar primero el Power Filter Clean.


Active el Power Filter Clean



Indicación:

El accionar la tecla del asa cada 5 a 10 minutos eleva la vida útil del filtro.

Desactivar el Power Filter Clean




Indicación:

Cuando aspire con la tobera de acolchados o juntas, o cuando se absorba mayormente agua.

Aspirado en húmedo

Desmontar la bolsa de papel de filtro



- > Calar el enchufe de la red
- Desactivar el Power Filter
 Clean
- Conectar el aparato y ponerlo en funcionamiento

Desactivar el Power Filter Clean



Indicación:


 Cuando aspire con la tobera de acolchados o juntas, o cuando se absorba mayormente agua de un recipiente, se recomienda desactivar la función Power Filter Clean.

Al alcanzar el nivel máximo de líquido el aparato se detiene automáticamente.

Apagar el aparato y vaciar el recipiente.

Cuando se desconecta, la desconexión automática se posterga.

Después de terminar la aspiración en húmedo, limpiar y secar el filtro plegado plano, los electrodos y el recipiente..



 Vaciar el agua sucia con el tubo de desagüe (no disponible en todos los aparatos)



Atención!

- Al aspirar no retirar nunca el filtro plegado plano.
- Antes de aspirar suciedad mojada quite siempre la bolsa filtrante de papel o el filtro de membrana (accesorio especial). Se recomienda emplear una bolsa filtrante especial (húmeda) (véase sistemas de filtros).
- Con líquidos no conductores (como taladrina, aceites o grasas) la máquina no se desconecta cuando se llena el depósito. Es necesario examinar constantemente el nivel de llenado, y vaciar el recipiente oportunamente.
- Si se desea, el Servicio al Cliente puede incorporar al aparato una desconexión para líquidos no conductivos.


Conservación y mantenimiento



Peligro!


Cuando vayan a realizarse trabajos en el aspirador, desconectar primero siempre el enchufe de la red.

Reemplazo del filtro plano de papel plegado o del filtro de escape de aire



- Abrir la cubierta del filtro(1)
- Reemplazar el filtro plano de papel plegado (2) o el filtro de escape de aire (3)
- Cerrar la cubierta del filtro, que debe encastrar audiblemente

Limpiar los electrodos



- Desenclavar el cabezal aspirador y desmontarlo
- Limpiar los electrodos
- Colocar el cabezal aspirador y enclavarlo

Indicaciones de averías

La turbina de aspiración no funciona

- Comprobar el cable, el enchufe, el fusible y la base de enchufe.
- Conectar el aparato.

La turbina de aspiración se desconecta

Vaciar el depósito.

La turbina de aspiración no vuelve a funcionar después de vaciar el recipiente

- Apagar el aparato y esperar 5 segundos; volver a encenderlo después de 5 segundos.
- Limpiar los electrodos así como los espacios entre éstos.

Disminuye la fuerza de aspiración

Retirar la suciedad que pueda obstruir la tobera de aspiración, el tubo de aspiración, el asidero Power Filter Clean, la manguera de aspiración o el filtro plegado plano.

- Cambiar la bolsa de papel de filtro.
- Limpieza del filtro: Accionar el dispositivo Power Filter Clean oprimiendo el asidero.
- Engatillar correctamente la cubierta del filtro.
- > Cambiar el filtro plegado plano.
- Compruebe la hermetización del tubo de desagüe (si disponible).

Salida de polvo al aspirar

- Cerciorarse de que el filtro de pliegues planos está correctamente colocado.
- Cambiar el filtro plegado plano.

El dispositivo de desconexión (aspiración en húmedo) no reacciona

- Limpiar los electrodos así como los espacios entre éstos.
- Controlar todo el tiempo el nivel de llenado de líquidos no conductores de electricidad.

Power Filter Clean se conmuta permanentemente

- Desprenda la boquilla o el extremo del tubo flexible adheridos por la succión.
- Finalice la aspiración continua de recipientes de líquidos, o bien desactive la función - Power Filter Clean -(ver Capítulo Aspiración en Húmedo).
- Retirar la suciedad que pueda obstruir la tobera de aspiración, el tubo de aspiración, el asidero Power Filter Clean, la manguera de aspiración o el filtro plegado plano.
- > Cambiar el filtro plegado plano.

Declaración de Conformidad de la UE

Por la presente declaramos que la máquina abajo descrita en base a su concepción y estructura de construcción así como en cuanto al modelo comercializado por nosotros cumple con los requerimientos de sanidad y seguridad básicos correspondientes que exigen las normativas reseñadas de la UE. Una modificación en la máquina ejecutada sin nuestra aprobación conlleva la pérdida de validez de esta declaración.

Producto: Aspiradora en húmedo y seco

Tipo: 1.325-xxx

Normativas UE correspondientes

Normativa maquinaria UE (98/37/UE)
Normativa de baja tensión (73/23/MCE) modificada por 93/68/MCE
Normativa de compatibilidad electromagnética (89/336/MCE) modificada por 91/263/MCE, 92/31/MCE, 93/68/MCE

Normas utilizadas de forma armonizada

DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-69 DIN EN 55014-1:2000 + A1:2001 DIN EN 55014-2:1997 DIN EN 61000-3-2:2000 DIN EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

Normas utilizadas de carácter nacional

_

Por medio de medidas internas se garantiza que los aparatos de serie cumplen siempre con las normativas vigentes de la UE y con las normas generales al uso. Los abajo firmantes actúan por encargo y por poder de la Dirección de la Empresa.

5.957-701 (05/02)


Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sede en Winnenden. Tribunal de registro: Waiblingen, Ofic.Reg. Comercial 169. Sociedad garante personalmente. Kärcher Reinigungstechnik GmbH. Sede en Winnenden, 2404 Tribunal de registro Waiblingen, Libro Reg. Comercial


Directores Generales: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Sistemas de Limpieza Alfred-Kärcher-Strasse 28-40 Apartado de Correos 160 D-71349 Winnenden Tfno:++49 7195 14-0 Fax :++49 7195 14-2212

(Reiser Jenner)


7





- B1 Elektroden
 Electrodes
 Interrupteur
 avancement
- C1 Kondensator Capacitor Condensateur
- K1 Relais Relay Relais
- K2 Relais Relay Relais
- K3 Relais Relay Relais
- M1 Saugturbine
 Suction turbine
 Turbine d'aspiration
- M2 Saugturbine
 Suction turbine
 Turbine d'aspiration
- N1 Elektronik Circuit board Platine
- S1 Netzschalter Master switch Commutateur principal

- T1 Transformator
 Transformer
 Transformateur
- X1 Netzstecker Plug Fiche
- X2 Verteiler Distributor Distributeur



	Konus-Verbindung Cone connection Connexion de cône	DN "	G = Gummi Rubber Caoutchouc	M = Metall Metal Métal
= ölbeständig oil resistant résistant à l'huile	Clip-Verbindung OL = ölbe Clip connection oil re Connexion de clip résis	C = Clip-\ Clip c	K = Kunststoff ctive Plastic rique Plastique	EL = elektrisch leitend ellectrical conductive conducteur électrique
360 370 4 50		DN 40 DN 40 DN 40	6.906-554 K 6.903-018 M 6.903-051 M	B
	1,0	DN 40	6.906-531 M	
	0,5	DN 40	6.902-081 M	
		DN 40 DN 40	5.031-904 K 5.032-427 K/EL	
		C 40->C 35	5.407-113 K/EL	
		C 40->DN 35 C 40->DN 40	5.407-109 K/EL 5.407-111 K/EL	
	2,5	C 40	6.906-344 K	
	4,0 10,0	C 40 C 40	6.906-321 К 6.906-279 К	
		C 40 C 40	4.060-474 K 4.060-533 K/EL	
	4,0 4,0	CDN 40 CDN 40	4.440-679 K 4.440-728 K/EL	2
[mm]		[mm]		

	Konus-Verbindung Cone connection Connexion de cône	DN = Konu Cone Conn	G = Gummi Rubber Caoutchouc	M = Metall Metal Métal
ölbeständig oil resistant résistant à l'huile	= Clip-Verbindung OL = ölbes Clip connection oil re Connexion de clip résis	C = Clip-\ Clip o Conn	K = Kunststoff ctive Plastic rique Plastique	EL = elektrisch leitend ellectrical conductive conducteur électrique
	360 370 450		6.905-878 K 6.904-064 K 6.904-065 K	//
	360 370 370 370 450 450		6.905-877 G 6.903-062 G 6.903-081 OL 6.903-063 G 6.906-146 OL	
				UBS nicht leitende Flüssigkeiten Dielectric media conversion kit UBS fluides non conducteurs
		DN 40	2.637-217 K	
	0,20	DN 40	6.902-105 G/OL	
	0,30 0,40	DN 40 DN 40	6.903-033 K 6.905-817 M	
		DN 40		
		Ø [mm]		

Filtersysteme / Filter Systems / Système de filtres NT 65/2 Eco *VEX

* BIA C geprüft; Rückhaltevermögen ≥ 99,9 % * BIA C approved; Retention ≥ 99,9 % * Contrôle BIA C; Conservation ≥ 99,9 %		Bestell-Nr. Order No. Numéro de référence		Menge Quantity Quantité	Normalstäube Normal dust Poussières normales	Feinstäube Fine dust Poussières fines	Abrasive Stäube Abrasive dust Poussières abrasives	Flüssigkeiten / nasser Schmutz Liquids / wet dirt Liquides / saletès humides
		NT 65/2 Eco	NT 65/2 Eco Tc NT 72/2 Eco Tc					
	Flachfaltenfilter * Flat pleated filter * Filtre plat à plis *	6.904-283	6.904-284	1	х	×	×	
	Papierfiltertüte, reißfest 3-lagig * Paper filter bag, tenacious three-fold * Sachet filtre à 3 épaisseurs, résistant à la rupture *	6.904-285	6.904-285	5	х	Х	х	
8	Membranfilter Diaphragm filter Filtre à membrane	6.904-282	6.904-282	1	Х	×	×	
	Spezialfiltertüte / nass Special filter bag / wet Sachet filtre spécial / mouillé	6.904-252	6.904-252	5			X	×
	Flachfaltenfilter * (PES) Flat pleated filter * (PES) Filtre plat à plis * (PES)	6.904-284	6.904-284	1				X



PLANEACION QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Internet: http://www.planquin.com.mx eMail: info@planquin.com.mx